

# myBRUNNER einrichten

©2023



## Inhalt

1	Vor	aussetzungen und Hinweise	
2	Bec	dienteile mit Internet verbinden	
	2.1	WLAN einrichten	4
		2.1.1 WLAN einrichten - während der Inbetriebnahme	
		2.1.2 WLAN aktivieren	
3	myl	BRUNNER einrichten	7
	3.1	Registrieren	7
	3.2	Log-In	
	3.3	Freigabe für den Service-Zugriff	
	3.4	Brunner App	
	3.5	Netzwerk-Anzeigen	21
	3.6	Zeitabgleich mit dem Netzwerk	

## 1 Voraussetzungen und Hinweise



### Voraussetzungen für den Online-Zugriff auf die BRUNNER Heizung

1. Sie haben eine BRUNNER Heizung mit Touchdisplay;

- 2. Das Touchdisplay muss den Software-Stand Release 4.0 (ab Dezember 2013) oder höher verfügen;
- 3. Erforderlich ist eine Internetanbindung zwischen Touchdisplay und Internetzugang (Router) im Gebäude. Die Internet-Flat Rate ist für einen sinnvollen Betrieb angeraten.

A DO/T HE VO A HE SINNVOIEN BELIED ANGERALEN.

4. PC/Tablet/Smartphone mit Zugang zum persönlichen E-Mail-Konto.

5. PC/Tablet/Smartphone mit Internetzugang über einen Browser auf www.mybrunner.de

## Hinweise zur Registrierung

Jedes Bedienteil (Touchdisplay) kann man einmal registrieren. Man kann einem Bedienteil nur eine E-Mail-Adresse zuordnen.

Wenn der Betreiber eine andere E-Mail-Adresse anwenden möchte, muss er die Registrierung löschen und die gesamte Registrierung nochmals durchführen (dafür die Schaltfläche **Registrierung löschen** verwenden). Gleiche Vorgehensweise auch bei einem Betreiberwechsel.

Falls ein Betreiber mehrere Touchdisplays zu einer Heizanlage hat, kann jedes Touchdisplay an myBRUNNER angebunden werden. Jedem Bedienteil kann eine andere E-Mail-Adresse zugeordnet werden.

Bei mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones können bei älteren Android-Varianten die eingebetteten Browser nicht verwendet werden; deswegen sollten Sie einen aktuellen Browser wie Firefox, Opera, Chrome laden.

### Falls Sie sich nicht einloggen können, überprüfen Sie:

1. ob das Bedienteil im Setup ist (Login aktiv)? Führen Sie vor dem Einloggen ein Setting log-out ein. (Schaltflächen: **Settings / Bedienteil / Settings log-out**).

2. ob die Systemzeit des Bedienteils nicht eingestellt ist? Sie muss so exakt wie möglich sein. Auch die Wochentage, Zeitzonen und Jahreszahlen müssen der Wahrheit entsprechen (Siehe: Bedienungsanleitung / Kap. "Eigene Einstellungen" / Kap. "Individualisierung des Touch-Displays")

3. ob gerade ein Update der Anlage oder einer Steuerung durchgeführt wird? Warten und nach Durchführung erneut versuchen.

## Hinweise zur Freischaltung zum Service-Zugriff

Die Freigabe zu Service-Zwecken ist entweder dem Heizungsbauer oder dem BRUNNER-Service möglich. Gleichzeitige Zuschaltung beider Fachleute ist nicht möglich.

## 2 Bedienteile mit Internet verbinden

## Funktionsprinzip myBRUNNER:

Für den Fernzugriff auf die persönliche Heizungsanlage via Internet (myBRUNNER) muss das BRUNNER Touchdisplay mit dem Internetzugang des Gebäudes verbunden werden. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ein großes Angebot an Peripheriegeräten.



Netzwerkkabel (Touch 2.0 und 3.0)

Die einfachste und stabilste Lösung. Eine Verbindung zwischen Touchdisplay und Internetzugang des Gebäudes (Router) per Netzwerkkabel (Begriffe: Patchkabel, Ethernet, LAN).



## 2.1 WLAN einrichten

## 2.1.1 WLAN einrichten - während der Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist benutzerdefiniert. Dieser erstmalige Prozess umfasst die gesamte BRUNNER-Netzwerkumgebung bzw. alle Steuerplatinen der angeschlossenen Geräte.

## Automatisch startende Inbetriebnahme

- 1. Initialisierung
- 2. Sprache einstellen
- 3. BRUNNER-Netzwerkverbindungen prüfen
- 4. Uhrzeit und Datum einstellen
- 5. myBRUNNER einrichten



- 6. Wärmeerzeuger angeben
- 7. Wärmeverbraucher angeben
- 8. Handwerkerdaten eingeben
- 9. Ende der Inbetriebnahme

### WLAN einrichten

Während der Arbeitsschritte zur Phase 5 der Inbetriebnahme "myBRUNNER einrichten" sind folgende Schritte zur Einrichtung des WLANs notwendig:

Für den Fern-Zugriff auf das Display muss vorab ein Nutzerkonto auf www.mybrunner.de angelegt werden! myBRUNNER einrichten
myBRUNNER einrichten
Für den Zugriff im Heimnetz muss eine Netzwerk-Verbindung bestehen
myBRUNNERLocal > online



- 1. WLAN-Name auswählen\*
- 2. WLAN-Passwort eingeben
- Achtung: **Ein/Aus** muss orange sein. - überprüfen links oben: Anzeige:
  - "WLAN aktiv"

\*falls beim WLAN-Name Ihr gesuchter Name nicht zur Auswahl steht, klicken Sie auf Suche

## 2.1.2 WLAN aktivieren

- 1. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf **Settings**
- 2. Geben Sie PIN-Code 9999 ein
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedienteil

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **myBRUNNER** 



## BRUNNER



5. Es erscheint ein Dialogfenster:

6. WLAN einrichten:

6.1. WLAN-Name auswählen\*

\*falls beim WLAN-Name Ihr gesuchter Name nicht zur Auswahl steht, klicken Sie auf **Suche** 

6.2. WLAN-Passwort eingeben

## BRUNNER

## 3 myBRUNNER einrichten

## 3.1 Registrieren

## 1. Erstmalige Registrierung starten



1.1. www.mybrunner.de aufrufen;1.2 Schaltfläche Jetzt registrieren anklicken;



Es erscheint das Fenster:



1.3 Kontaktdaten (Name, Adresse) angeben; die mit \* markierten Felder sind Pflichtfelder;

1.4 Nach Eingabe auf weiter klicken;





1.5 Tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein;



Die E-Mail-Adresse ist gleichzeitig Ihr Anmeldename !!!

1.6 Optional - zur erhöhten Sicherheit können Sie Ihre Mobiltelefonnummer eingeben.

1.7. Um die Eingabe auf dieser Seite zu beenden auf **weiter** klicken.

1.8 Geben	Sie ein	Kennwort	(Passwort)
ein;			





Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein !! Bitte behalten Sie dieses Kennwort, da

es als Zugang zu Ihrer Anlage dient. Alle Felder sind Pflichtfelder !

DDI	ININICO					Log-In
DN					Besuchen	Sie uns auch auf www.brunner.de
START	REGISTRIEREN	LOG-IN	INFORMIEREN	KONTAKT	FAQ	
Registi Registriere	<b>rieren</b> :n Sie sich hier für d	en Online-Zugriff	auf Ihre Brunner-An	lage.		
Adres	ase Kontakt A	nmeldung				// Erweiterte Sicherheit
Die E-M	lail Adresse istzugleic E-Mail	h ihr Anmeldename		-		Wenn Sie die erweiterte Sicherheit benutzen und dafür hier Ihre Mobil- telefonnummer angeben, dann werden alle sicherheitsrelavanten Aktionen wie Kennwortwieder- beschefung zurduweiter-
Bitte gel	ben Sie eine Mobiltele Mobiltelefon	fonnummer ein, we	nn Sie die erweiterte Sic	herheit verwenden v Überprüfen	vollen.	Anlagenparameter etc. über eine SMS PIN an ihr Mobiltelefon abgesichert. Wir empfehlen Ihnen dringend, diesen Mechanismus zu
	Telefon					benutzen (Ihre Mobiltelefonnummer wird ausschließlich dafür verwendet).
	Fax					
						// Probleme? Bitte füllen Sie alle mit einem *
Zurüd	α				Weiter	markierten Felder aus.
BRUN	NER		// Adresse / Tele	fon	// Info	rmieren Sie sich!

55	JNNER	1			Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.d
START	REGISTRIEREN	LOG-IN	INFORMIEREN	KONTAKT	FAQ
<b>tegisti</b>	r <b>ieren</b> :n Sie sich hier für d	Jen Online-Zugr	iff auf Ihre Brunner-Anl	lage.	
Adres	sse Kontakt A	nmeldung			// Erweiterte Sicherheit
Bitte wä	ihlen Sie ein Kennwort	mit min. 8 Zeiche	n Länge.		Wenn Sie die erweiterte Sicherheit benutzen und dafür hier Ihre Mobil-
	Kennwort		<	(	telefonnummer angeben, dann werden alle sicherheitsrelavanten Aktionen wie Kennwortwieder-
Ken	inwortbestätigung		<	-	beschaffung, Anderungen Ihrer Anlagenparameter etc. über eine SMS PIN an Ihr Mobiltelefon
Bitte ver	rgeben Sie eine Frage	/ Antwortkombinat	tion an die sie sich erinner	:n können:	abgesichert. Wir empfehlen Ihnen dringend, diesen Mechanismus zu
	Sicherheitsfrage	Bitte auswählen	1	-	benutzen (ihre mobiliteieroninurinne wird ausschließlich dafür verwende
	Antwort auf				
	Sichemeitstrage				// Probleme?
Zurü	*			Je	etzt registrieren Bitte füllen Sie alle mit einem * marklerten Felder aus.
					<u> </u>
BRUN	NER		// Adresse / Telef	ion	// Informieren Sie sich!
	er GmbH		Zellhuber Ring 17-18 84307 Eggenfelden		Nutzen Sie unsere Infos über soziale Netzwerke um auf dem Laufenden zu bleiben.
fen- und He	eiziechnik				

1.9 Wählen Sie sich eine Sicherheitsfrage aus. Anwählbar sind: Ihre Lieblingsfußballmannschaft? Ihr bevorzugtes Reiseland? Geburtsname der Mutter? Ihr Lieblingsfilm? Ihr Lieblingsbuch? Ihr Lieblingstier? Name der ersten Freundin? Name des ersten Haustiers? Für Sie bedeutende Jahreszahl? Ihr Lieblingsrestaurant?

Geben Sie eine passende Antwort, die zur Bestätigung der Sicherheit später notwendig ist.

1.10 Nach Eingabe auf die Schaltfläche Jetzt registrieren klicken.

## BRUNNER



1.11 Die Aufnahme Ihrer Registrierung wird angezeigt:



## 2. E-Mail-Postfach - Registrierungsbestätigung





2.1 Öffnen Sie die Mail vom "websystem" und im Betreff: "Brunner Zentrale Benutzerverwaltung: Registrierungsbestätigung"

2.2 Klicken Sie auf den Link;

### 3. Anmelden



3.1 Klicken Sie auf Anmelden



Log-I



BRUNNER

Log-In

3.4 Das Bedienteil (Touchdisplay) der Brunneranlage muss registriert werden. Dafür klicken Sie die Schaltfläche **Neues Bedienteil**.

		MEIN PROFIL	FAQ	Hallo, XxXxxLu@xxxxXxxxxX Besuchen Sie uns auch auf www	Abmelden .brunner.de
Übersicht Sie können Ihre	t BRUNNER Heizungsanlage jetzt	konfigurieren.			
	Neues Eedienteil		Sie haben noch keine BRUI registriert. Bitte lesen Sie zu Registrierungscode von hir registrieren Sie dieses hier.	NIER Anlage erst dan notwendigen m Bedienteil ab und	
					MPRESSUM

Weiteres Bedienteil hinzufügen

## HINWEIS:

Falls Sie vorher ein anderes Bedienteil registriert hatten, klicken Sie hier auf die Schaltfläche **Weite-res Bedienteil hinzufügen**.

4. Netzwerk aktivieren

## 4.A. Verbindung über Netzwerkkabel (Touchdisplay 2.0 und/oder Touchdisplay 3.0)

Um zu sehen ob Sie eine Internetverbindung am Touchdisplay haben, schauen Sie auf die Grafik (Erdkugel) unten rechts am Touchdisplay. Bei existierender Internetverbindung (Netzwerk aktiv) ist die Erdkugel grau.



Abbildung 1: Mit Internetverbindung (graue Erdkugel)

4.1 Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf **Settings** 



4.2 Geben Sie PIN-Code 9999 ein

4.3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedienteil

4.4 Klicken Sie auf die Schaltfläche myBRUNNER



4.5 Mit Pfleiltaste nach unten navigieren:



			( <b>*</b> )	-	•0			i
	Home	Kachelofen	BWP	Wasser	Settings			Info
	R	Fūr de	en Fern-Zugrit ww	myBR ff auf das Di w.mybrunne	UNNER splay muss v r.de angelegt	orab ein Nutze : werden!	erkonto auf	
	BRUNNE	Für der	Zugriff im H	myBRUN eimnetz mu	NER einrichte ss eine Netzw	verk-Verbindur	ig bestehen.	
•			myBRUNNE	RLocal	► a <b>ntin</b>		21320	
		FO	s Heizur	RWP	11	:09 Uhr (Dienstag	8 Sentember 2020)	

## 4.B. Verbindung über WLAN (Touchdisplay 3.0)

Um zu sehen ob Sie eine Internetverbindung am Touchdisplay haben, schauen Sie auf die Grafik (Erdkugel) unten rechts am Touchdisplay. Bei existierender Internetverbindung (Netzwerk aktiv) ist die Erdkugel grau.



Abbildung 2: Mit Internetverbindung (graue Erdkugel)

## BRUNNER

4.1 Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf **Settings** 



4.2 Geben Sie PIN-Code 9999 ein

4.3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Bedienteil

4.4 Klicken Sie auf die Schaltfläche myBRUNNER





4.5 Mit der Pfeiltaste nach unten navigieren:





4.6 WLAN einrichten: - WLAN-Name auswählen.

Falls beim WLAN-Name Ihr gesuchter Name nicht zur Auswahl steht, klicken Sie auf **Suche** 



4.7 WLAN-Password eingeben und O.K. klicken



Wirele

Such

Netzwerk - Details

myBRUNNER löscher

Netzwerk rücksetzen



## 5. myBRUNNER am Touchdisplay einrichten



5.1 Klicken:







5.2 Es erscheinen die AGBs.

5.3 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. Für das Scrollen bitte den Pfeil gedrückt halten. Wenn der Pfeil gedrückt wird, färbt er sich Orange.

5.4 Die AGBs am Ende des Textes mit **Akzeptieren** annehmen. (Dafür den gesamten Text bis zum Ende scrollen. Erst danach ist die Schaltfläche **Akzeptieren** aktiv.

All Lie	gemeine Verkau ferbedingungen	ifs- und	
Ulr	rich Brunner Gm	ЬН	
Die Gr nicht und g nachf	undlage einer dauernden und bleib Lieferungs- und Zahlungsbedingun egenseitiges Vertrauen. Dennoch k olgende Punkte zu regeln:	benden Geschäftsverbindung sind gen, sondern Zusammenarbeit ommen wir nicht umhin,	
1. C Lief	Geltung der Allgemeir Gerbedingungen.	nen Verkaufs- und	
	Ablehnen	Akzeptieren	

BRUNNER

### 6. Registrierungscode ermitteln



6. Automatisch erscheint folgende Anzeige mit dem Registrierungscode des Touchdisplays (Bedienteil). Diese Zahl bleibt über 2 Stunden angezeigt.

Mit diesem Registrierungscode Ihres Bedienteils führen Sie die Registrierung am PC weiter.

Bitte die A	Anlage auf der ieweiligen Web-Seite mit dem angezeigten Code registrieren.
	Ofentechnik (EOS, BHZ,): www.mybrunner.de Heiztechnik (Naturkraftkessel, HZB,): www.mybrunner.com
	Registrierungscode: 24009
	Restliche Zeit für Registrierung: 9594 Sekunden
	Abbrechen

## 7. BRUNNER-Anlage registrieren



7.1 Das Bedienteil (Touchdisplay) der BRUNNERanlage muss registriert werden. Dafür klicken Sie die Schaltfläche **Neues Bedienteil**.



#### HINWEIS:

Falls Sie vorher ein anderes Bedienteil registriert hatten, klicken Sie hier auf die Schaltfläche **Weite-res Bedienteil hinzufügen**.





7.2 Im Feld **Registrierungscode** die Registrierungsnummer vom Touchdisplay eingeben

7.3 Im Feld **Anlagenname** eine von Ihnen gewünschte Benennung der Anlage angeben.

7.4 Am Ende auf **Registrieren** klicken.

ÜBERSICHT	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ	
Bedienteil re Sie können sich hie Anlage anfordern k	egistrieren er eine neue Brunner Anlage können.	registrieren. Sie be	enötigen dazu eir	nen Registrierungscode, den Sie am Bedienteil Ihrer
Notwendige Angabe	en für die Registrierung			
Eine ausführliche Anle	uitung zur Registrierung finden Si	e hier: 👧	-	
Registrierungsco	de* 0	<		
Anlagennan	THE			
	Registrieren			

## 8. Registrierung am Touchdisplay abschließen



8.1 Bestätigen Sie die Anzeige der erfolgreichen Registrierung mit **O.K.** 





8.2 Settings verlassen (mit OK)



## 9. Online-Zugriffe auf das Bedienteil am PC, Tablet oder Smartphone



Am mobilen Gerät (Notebook, Tablet, Smartphone usw.) haben Sie die Ansicht der Anlage:

Jetzt können Sie die gesamte Bedienung der Anlage vom mobilen Gerät durch myBRUNNER.de machen. Ausnahme sind die Parameterebenen unter Settings.





Währenddessen haben Sie folgende identische Anzeige am Touchdisplay:



 $\rightarrow$  Die Registrierung ist abgeschlossen.

## 3.2 Log-In

## Vom PC, Tablett oder Smartphone:



1.1 **www.mybrunner.de** im Browser aufrufen

1.2 Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein (= Ihre bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse)

1.3 Geben Sie Ihr Kennwort ein (bei der Registrierung angegeben)

BRU	INNER				Besuche	Log-In en Sie uns auch auf www.brunner.o
START	REGISTRIEREN	LOG-IN	INFORMIEREN	KONTAKT	FAQ	
Log-In Melden Sie s	sich hier als registrie	rter Nutzer für	den Online-Zugriff auf	Ihre Brunner Ar	nlage an.	
Ihre A	nmeldedaten					// Anmeldeprobleme?
Bitte gebr	en Sie hier Ihre Anmelde	edaten ein, um s	ch bei mybrunner anzum	elden.		Bitte klicken Sie auf "Noch keine Registrierung", um sich neu bei myBrunner zu registrieren.
	Anmeldename*		<	_		Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie mit der Antwort
	Kennwort*		<			auf die von Ihnen vorgegebene Erinnerungsfrage ein neues Kennwort erhalten. Bitte klicken Si
Angen	neldet bleiben? <sup>1</sup>					dazu auf "Kennwortvergessen".
	A	nmelden	Kennwort vergessen	Jetzt registrier	en	
	Bits <sup>1</sup> We	a fühen Sie alle mit ann Häkohen gesetz	einem <sup>°</sup> markierten Felder au t, dann direkter Zugang zur O	is. nline-Darstellung		
		13	// Adresse / Telefo	n	// In	nformieren Sie sicht



Bei vergessenem Kennwort steht Ihnen die Schaltfläche **Kennwort vergessen** zur Verfügung. Hier geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und die Antwort auf die von Ihnen gewählte Sicherheitsfrage (sie wird über dem Antwortfeld eingeblendet); Klicken Sie auf **Neues Kennwort anfordern** und Sie bekommen eine E-Mail mit einem neuen Kennwort, das Sie dann auf der Log-In-Seite von mybrunner.de im Feld "Kennwort" eingeben.



Falls Sie Ihr Kennwort erneut ändern möchten oder um Ihre Kontaktdaten zu ändern oder eine erweiterte Sicherheit anwenden, gehen Sie auf **Mein Profil**.





Die aktuelle Übersicht Ihrer Anlage erscheint auf dem Bildschirm Ihres PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones.



## Vor dem Touchdisplay der BRUNNER-Anlage



Um den myBRUNNER-Status zu sehen klicken Sie: **Settings +** PIN-Code (9999) / **Bedienteil** / **my-BRUNNER** 





Bei Fernsteuerung erscheint auf dem Display der orange hinterlegte Hinweis Fernzugriff.





## HINWEIS

Die Heizanlage kann nur von einem Gerät gesteuert werden! Entweder das Touchdisplay an der Anlage verwenden oder die Übersicht am mobilen Gerät benutzen.

## HINWEIS:

Einstellungen bzw. Veränderungen der Parameter unter der Schaltfläche **Settings** können nicht über einen Fernzugriff unternommen werden. Ausnahme ist der von Ihnen freigegebene Zugriff für den Heizungsbauer oder für die Firma BRUNNER .

## 3.3 Freigabe für den Service-Zugriff

Der Anlagenbesitzer muss für den Service-Zugriff dem BRUNNER-Mitarbeiter bzw. Handwerker die Freigabe erteilen. Dies erfolgt auch mittels eines festen Service-PIN-Codes, der im Nutzerkonto angegeben ist.







3. Sie können den BRUNNER-Service-Code bzw. den Code Ihres Handwerkers eingeben. Der BRUNNER-Service-Code = 293068.

Geben Sie diesen 6stelligen numerischen PIN-Code in das erste Feld (PIN) ein und im zweiten Feld (Zweck der Freigabe) schreiben Sie bitte Ihren Familienname und Standort der Anlage.

DRURI	VER			Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.o
ÜBERSICHT	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ	
Zugriff auf A Sie können sich hier	nlage freigeben r den externen Zugriff auf Ihr	e Anlage für einen s	Service-Techniker 1	reigeben.
Notwendige Angaber	n für die Freigabe			
Der Zugriff auf Ihre Anla	ege ist für den angegebenen Ser	vice-Techniker vom 17.	12.2015 bis zum 16.1	2.2020 möglich.
Diese PIN erhalten S vom Service-Technik (6stellig numerisc 10000099999	Sie cer ch, 9).	-	_	
Sie können hier de Zweck der Freigal eintrage	en be m.			
	Zugriff freigeben			

Der Anlagenbetreiber kann jederzeit den Zugriff des Handwerkers bzw. des BRUNNER-Service auf die Anlage entziehen.



Bei erfolgter Zuschaltung ist die Anzeige:

<b>ÜBERSICHT</b>	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ		
Zugriff au	f Anlage erfolgreich	freigegeben			
Sie haben dem Se	rvice-Techniker ' max.muster @yah	oo.del <sup>*</sup> (PIN: <b>478520</b> ) en	olgreich einen Zugri	ff auf Ihre Anlage in folgendem Z <mark>eit</mark> raum eingerä	umt
21.12.2015 bis 20.	12.2016				
Sie können den Zu	griff jederzeit über die Liste Ihrer Bec	lienteile (Funktion "Been	den") beenden.		
TURG					MODESSIN
© 2015 - MYBRUNNE	R - ANWENDUNG - DESKTOP				



Wenn der Handwerker durch myBRUNNER auf Ihre Anlage zugreift, haben Sie folgende Anzeige auf Ihrem Touchdisplay:



#### 3.4 **Brunner App**

Die myBRUNNER App erleichtert den Zugriff auf die Heizung mit Smartphones oder Tablets.

Die Bedienung ist kinderleicht und selbsterklärend. Die Orientierung auf dem Startbildschirm ist vertikal. Die Darstellung dreht sich nicht mit - was aber absichtlich so eingestellt ist.

Der Nutzer kann aus drei Schaltflächen wählen:

-"Login" zur An- und Abmeldung,

- kurze Einführung in die Funktionsweise der Anwendungssoftware und

- Kontakt- und Support-Schnittstelle für alle Fragen und Anregungen rund um die App.

Die vierte Schaltfläche ist beim Start der Software zunächst grau gerastet. Erst nach Eingabe des Benutzernamens und des Passworts wird sie aktiviert und erlaubt den Zugriff auf die Heizungssteuerung. Der Kunde wählt das registrierte Bedienteil aus und nimmt die gewünschten Einstellungen vor. Zum Verlassen der Ansicht reicht ein Klick auf die "Rück"-Taste des mobilen Endgerätes oder die "Bedienteilauswahl" links oben.



Kontoeinstellungen oder Registrierung von Bedienteilen können mit der App nicht vorgenommen werden. Beide Tätigkeiten sind nur über einen Browser via mybrunner.de möglich.

#### 3.5 **Netzwerk-Anzeigen**



Anzeige bei einer myBRUNNER-Verbindung

Anzeige für eine bestehende Netzwerk-Verbindung, egal ob WLAN oder LAN.



Anzeige bei einer myBRUNNER-Local-Verbindung



kein Netzwerk

## 3.6 Zeitabgleich mit dem Netzwerk

Wenn myBRUNNER eingerichtet ist, wird die Uhrzeit mit dem Netzwerk automatisch abgeglichen.

Falls Sie diesen Zeitabgleich mit dem Netzwerk nicht wünschen, ist eine Deaktivierung möglich. Dafür:

1. klicken Sie auf die Uhrzeit in der unteren Leiste

2. es erscheint ein Dialogfenster in dem Sie

## Netzwerk-Zeitabgleich klicken;

3. der Netzwerk-Zeitabgleich wird deaktiviert;

4. Sie können jetzt die gewünschte Uhrzeit eingeben;

5. anschließend auf Zeit/Datum klicken;

→ die Uhrzeit und das Datum werden laut Ihrer Einstellung in der unteren Leiste bzw. auf der als Bildschirmschoner gewählten Uhr (Digital- oder Analoguhr) angezeigt.

Der deaktivierte Zeitabgleich wird mit einem grauen Kästchen dargestellt.



Der Abgleich der Uhrzeit bzw. Datum mit dem BRUNNER-Netzwerk kann jederzeit aktiviert werden.

### **Ulrich Brunner GmbH**

Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden Tel.: +49 (0) 8721/771-800 E-Mail: : info@brunner.de Aktuelle Daten unter: www.brunner.de

### Urheberrecht

Alle in dieser technischen Dokumentation enthaltenen Informationen, Zeichnungen und technische Beschreibungen sind unser Eigentum und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Erlaubnis vervielfältigt werden.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© by Ulrich Brunner GmbH.